

★ 异常状况处理

问题	可能原因	解决方案
LED 灯不亮	UPS 没有开机	重新确认按下 UPS 机器的开关
	电池电压太低	将电池充电至少 6 小时
	电池已损坏	更换电池
UPS 机器总是在电池模式	输入线没有连接好	重新插紧 UPS 的输入电源线
UPS 机器持续鸣叫	负载过载	拔掉部分不必要的负载。重新连接设备前，确定负载设备的型号及容量符合 UPS 机器的负载规格定义
备份时间太短	电池电压太低	将电池充电至少 6 小时
	负载过载	拔掉部分不必要的负载。重新连接设备前，确定负载设备的型号及容量符合 UPS 机器的负载规格定义
	电池已损坏	更换电池

*如果有以上没有备注的任何情况发生，请马上联系专业客户服务人员处理。

★ 技术参数

机种	C-600M7	C-700M7	C-800M9
容量	600VA/ 360W	700VA/ 420W	800VA/ 540W
输入电压范围	140-290VAC		
输出电压	220 V ± 10 % (电池模式)		
	一般 2-6 ms 最多不超过10ms		
输出波形	模拟正弦波		
电池型号&数量	12V/7AhX1		
充电时间	6 小时可充至 90% 容量		
尺寸 (DxWxH)	291X90X145mm	325X90 X145mm	
重量 (kgs)	4.6	5.4	
温湿度	0-90% 湿度 且 0-40℃ 温度		
噪音	小于 40dB		

*规格更新不再另行通知。

声明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取确实可行的措施。

不间断电源
用户使用手册



最佳的电源保护选择

全国服务热线
400-889-9941